

# TYGODNIOWY WIELOFUNKCYJNY WYŁĄCZNIK CZASOWY

## AURATON 100

### Instrukcja Obsługi

- 8 programów włączenia i wyłączenia na jeden dzień, maksymalnie do 56 powtarzanych programów włączenia i wyłączenia w zakresie tygodnia z podaniem czasu z dokładnością do 1 sekundy.
- Prostota programowania za pomocą kilku przycisków identyfikowanych odpowiednimi symbolami wyświetlanymi na ekranie ciekłokrystalicznym LCD.
- Funkcja losowego włączania/wyłączenia.
- Funkcja ręcznego włączania i wyłączenia.
- Czerwony, diodowy wskaźnik LED określa stan wyjścia. Dioda zapala się, gdy na wyjściu jest sygnał ON (włączony).
- Zielony diodowy wskaźnik LED określa prawidłowe zasilanie wyłącznika czasowego (230 V).
- Funkcja podtrzymania stanu ekranu i programów po zaniku zasilania lub wyjęciu wyłącznika czasowego z gniazdka (około tygodnia).

## EKRAN



## USTAWIENIE ZEGARA

By ustawić zegar należy:



1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **CLOCK**.
2. Następnie przyciskami:
  - WEEK** – ustawiamy dzień tygodnia,
  - HOURL** – ustawiamy godzinę,
  - MIN** – ustawiamy minuty,
  - SEC** – ustawiamy sekundy.

Domyślnie zegar działa w trybie 24-godzinnym. By przełączyć zegar na tryb 12-godzinny (AM, PM) należy jednocześnie wcisnąć przyciski **MIN** i **SEC**.

## PROGRAMOWANIE

W wyłączniku czasowym możemy ustawić maksymalnie **8 programów**. Każdy program ustawia się po kolei.


W celu wejścia do trybu programowania należy:


1. Nacisnąć przycisk **PROG**.
2. Na ekranie pojawi się ikona numeru programu „1” oraz symbol „ON”. Oznacza to, że należy ustawić godzinę włączenia programu „1”. 
3. Przyciskiem **WEEK** ustawiamy dzień lub dni tygodnia w których dany program ma być włączony. Możemy wybrać każdy dzień z osobna, cały tydzień, dni robocze, weekend lub co drugi dzień.  
Przyciskami **HOURL** (godziny), **MIN** (minuty), **SEC** (sekundy) ustawiamy dokładną godzinę uaktywnienia programu.
4. Ponownie nacisnąć przycisk **PROG**. Na ekranie, przy numerze programu pojawi się napis „OFF”.  Oznacza to, że należy ustawić godzinę wyłączenia programu. Ustawienia dokonujemy przyciskami **WEEK** (dzień tygodnia), **HOURL** (godzina), **MIN** (minuty), **SEC** (sekundy).
5. Po ustawieniu czasu wyłączenia programu, naciskamy przycisk **PROG**, by przejść do ustawiania następnego programu. W celu ustawienia kolejnego programu powtarzamy procedurę z punktów **2–4**.

By wyjść z trybu programowania, należy wcisnąć przycisk **CLOCK**, lub odczekać 10 sekund.

## DEAKTYWACJA PROGRAMU


Jeśli chcemy usunąć wcześniej ustawiony program, należy:

1. Wcisnąć przycisk **PROG** tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się numer programu, który chcemy usunąć oraz napis „ON” przy numerze programu.
2. Wciskamy przycisk „”. Na wyświetlaczu w miejscu godziny pojawią się kreski, oznaczające usunięcie programu.



## TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ

Jeśli chcemy by wyłącznik czasowy automatycznie włączał i wyłączał zasilanie na wyjściu (zasilanie dowolnego urządzenia) zgodnie z ustalonymi programami, należy uruchomić tryb automatyczny.


W tym celu należy nacisnąć przycisk „”, tyle razy aż pojawi się ikona trybu automatycznego „ON AUTO”, lub „AUTO OFF”.

**ON AUTO** urządzenie włączy zasilanie na wyjściu, natomiast wyłączenie zasilania nastąpi zgodnie z najbliższym zaprogramowanym czasem wyłączenia.

**AUTO OFF** urządzenie wyłączy zasilanie na wyjściu, natomiast włączenie zasilania nastąpi zgodnie z najbliższym zaprogramowanym czasem włączenia.


## TRYB PRACY LOSOWEJ


By zasymulować naszą obecność w domu, możemy uruchomić tryb pracy losowej.

W tym celu należy nacisnąć jednocześnie przycisk **WEEK** oraz **HOUR**. Na wyświetlaczu pojawi się ikona pracy losowej .


By wyłączyć tryb losowy należy ponownie jednocześnie wcisnąć przyciski WEEK i HOUR.

## TRYB PRACY RĘCZNEJ

Aby na stałe włączyć zasilanie na wyjściu należy naciskać przycisk oznaczony „”, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „ON”.

By wyłączyć tryb ręczny należy naciskać przycisk „”, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „OFF”.

## CZAS LETNI

By włączyć czas letni bez konieczności przestawiania zegara należy nacisnąć jednocześnie przycisk **HOUR** oraz **MIN**. Na wyświetlaczu pojawi się ikona symbolizująca czas letni  a zegar automatycznie przestaw się o godzinę do przodu.

By wyłączyć czas letni należy ponownie jednocześnie wcisnąć przyciski **HOUR** i **MIN**.

## RESET URZĄDZENIA

By dokonać resetu urządzenia należy wcisnąć przycisk „**R**”.

**UWAGA:** Reset urządzenia spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i wykasowanie wszystkich programów.

## DANE TECHNICZNE

---

Zasilanie: 230 V AC

---

Obciążenie: 16 A rezystancyjne, 6 A indukcyjne

---

Użytkowanie: 0°C do 50°C

---

Podtrzymanie pamięci: około 1 tygodnia

---

**UWAGA:** Jeśli na skutek dłuższego nie używania, wyświetlacz nie będzie wyświetlał zegara, należy podłączyć urządzenie na kilka godzin do prądu w celu naładowania wewnętrznej baterii.